

CAM MODE TRUTH TABLE

PORT \ POS.	AUTO	MNL	MOD
CAM MNL	Ⓛ	Ⓗ	Ⓗ
CAM MOD	Ⓗ	Ⓗ	Ⓛ

(BOTH PORT:
PULLED UP IN CAM CIR.)

C B A

1 2 3 4